

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ

## КОНТРОЛЛЕРОВ BOSCH MP7.0N ПОД НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ EURO II

P0102	Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха		
P0103	Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха		
P0115	Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости		
P0117	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости		
P0118	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости		
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки		
P0123	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки		
P0130	Неверный сигнал датчика кислорода		
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода		
P0134	Отсутствие сигнала датчика кислорода		
P0201	Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра		
P0202	Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра		
P0203	Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра		
P0204	Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра		
P0261	Замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра		
P0264	Замыкание на массу цепи управления форсункой 2-го цилиндра		
P0267	Замыкание на массу цепи управления форсункой 3-го цилиндра		
P0270	Замыкание на массу цепи управления форсункой 4-го цилиндра		
P0262	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1-го цилиндра		
P0265	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 2-го цилиндра		
P0268	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 3-го цилиндра		
P0271	Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 4-го цилиндра		
P0325	Обрыв цепи датчика детонации		
P0327	Низкий уровень сигнала датчика детонации		
P0328	Высокий уровень сигнала датчика детонации		
P0335	Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала		
P0336	Ошибка датчика положения коленчатого вала		
P0444	Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера		
P0445	Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера		
P0480	Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения		
P0500	Неверный сигнал датчика скорости автомобиля		
P0503	Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля		
P0506	Низкие обороты холостого хода		
P0507	Высокие обороты холостого хода		
P0560	Неверное напряжение бортовой сети		
P0562	Пониженное напряжение бортовой сети		
P0563	Повышенное напряжение бортовой сети		
P0601	Ошибка контрольной суммы ПЗУ		
P0603	Ошибка внешнего ОЗУ		
P0604	Ошибка внутреннего ОЗУ		
P0607	Неверный сигнал канала детонации контроллера		
P1102	Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода		
P1115	Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода		
P1140	Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха		
P1500	Обрыв цепи управления реле электробензонасоса		
P1501	Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса		
P1502	Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса		
P1509	Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода		
P1513	Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода		
P1514	Обрыв цепи управления регулятором холостого хода		
P1570	Неверный сигнал АПС		
P1602	Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере		
P1689	Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера		