

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ

КОНТРОЛЛЕРОВ МИКАС 7.1

13	Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха	69	Ошибка иммобилизатора
14	Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха	71	Низкая частота вращения коленчатого вала на XX
15	Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления	72	Высокая частота вращения коленчатого вала на XX
16	Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления	73	Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду
17	Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха	74	Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду
18	Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха	75	Богатая смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду
21	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	76	Бедная смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду
22	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости	79	Неисправность при управлении EGR по SEGR
23	Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя	81	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 1 цилиндре
24	Высокий уровень сигнала датчика положения дросселя	82	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации во 2 цилиндре
25	Низкий уровень напряжения бортовой сети	83	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 3 цилиндре
26	Высокий уровень напряжения бортовой сети	84	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 4 цилиндре
27	Неисправность датчика угловой синхронизации	85	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 5 цилиндре
28	Неисправность датчика угловой синхронизации	86	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 6 цилиндре
29	Неисправность датчика угловой синхронизации	87	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 7 цилиндре
31	Низкий уровень сигнала первого корректора СО	88	Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 8 цилиндре
32	Высокий уровень сигнала первого корректора СО	91	Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ)
33	Низкий уровень сигнала второго корректора СО	92	Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ)
34	Высокий уровень сигнала второго корректора СО	93	Неисправность в цепи зажигания 3 (КЗ)
35	Низкий уровень сигнала первого LAMBDA -зонда	94	Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ)
36	Высокий уровень сигнала первого LAMBDA -зонда	95	Неисправность в цепи зажигания 5 (КЗ)
37	Низкий уровень сигнала второго LAMBDA -зонда	96	Неисправность в цепи зажигания 6 (КЗ)
38	Высокий уровень сигнала второго LAMBDA -зонда	97	Неисправность в цепи зажигания 7 (КЗ)
41	Неисправность цепи первого датчика детонации	98	Неисправность в цепи зажигания 8 (КЗ)
42	Неисправность цепи второго датчика детонации	99	Неисправность формирователя высокого напряжения
43	Низкий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции	131	Неисправность форсунки 1 (КЗ)
44	Высокий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции	132	Неисправность форсунки 1 (Обрыв)
45	Низкий уровень сигнала ОС клапана адсорбера	133	Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
46	Высокий уровень сигнала ОС клапана адсорбера	134	Неисправность форсунки 2 (КЗ)
47	Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления	135	Неисправность форсунки 2 (Обрыв)
48	Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления	136	Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
51	Неисправность блока управления 1	137	Неисправность форсунки 3 (КЗ)
52	Неисправность блока управления 2	138	Неисправность форсунки 3 (Обрыв)
53	Неисправность датчика угловой синхронизации	139	Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
54	Неисправность датчика положения распредвала	141	Неисправность форсунки 4 (КЗ)
55	Неисправность датчика скорости автомобиля	142	Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
61	Сброс блока управления	143	Неисправность форсунки 4 (КЗ на землю)
62	Неисправность ОЗУ блока управления	144	Неисправность форсунки 5 (КЗ)
63	Неисправность ПЗУ блока управления	145	Неисправность форсунки 5 (Обрыв)
64	Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ	146	Неисправность форсунки 5 (КЗ на землю)
65	Неисправность записи энергонезависимой памяти ЭБУ	147	Неисправность форсунки 6 (КЗ)
66	Неисправность при чтении кода идентификации блока управления	148	Неисправность форсунки 6 (Обрыв)
67	Ошибка иммобилизатора	149	Неисправность форсунки 6 (КЗ на землю)
68	Ошибка иммобилизатора	151	Неисправность форсунки 7 (КЗ)
		152	Неисправность форсунки 7 (Обрыв)
		153	Неисправность форсунки 7 (КЗ на землю)
		154	Неисправность форсунки 8 (КЗ)

155	Неисправность форсунки 8 (Обрыв)	189	Неисправность цепи расходомера топл (КЗ на землю)
156	Неисправность форсунки 8 (КЗ на землю)	191	Неисправность цепи реле кондиционера (КЗ)
157	Неисправность пусковой форсунки (КЗ)	192	Неисправность цепи релекондиционера (Обрыв)
158	Неисправность пусковой форсунки (Обрыв)	193	Неисправность цепи релекондиционера (КЗ на землю)
159	Неисправность пусковой форсунки (КЗ на землю)	194	Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ)
161	Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ)	195	Неисправность цепи реле вентилятора (Обрыв)
162	Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв)	196	Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ на землю)
163	Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)	197	Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ)
164	Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)	198	Неисправность цепи клапана ЭПХХ (Обрыв)
165	Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)	199	Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ на землю)
166	Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю)	231	Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв)
167	Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ)	232	Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)
168	Неисправность цепи реле бензонасоса (Обрыв)	233	Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв)
169	Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ на землю)	234	Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)
171	Неисправность цепи клапана рецикул (КЗ)	235	Неисправность в цепи зажигания 5 (Обрыв)
172	Неисправность цепи клапана рецикул (Обрыв)	236	Неисправность в цепи зажигания 6 (Обрыв)
173	Неисправность цепи клапана рецикул (КЗ на землю)	237	Неисправность в цепи зажигания 7 (Обрыв)
174	Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ)	238	Неисправность в цепи зажигания 8 (Обрыв)
175	Неисправность цепи клапана адсорбера (Обрыв)	241	Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ на землю)
176	Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ на землю)	242	Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ на землю)
177	Неисправность цепи главного реле (КЗ)	243	Неисправность в цепи зажигания 3 (КЗ на землю)
178	Неисправность цепи главного реле (Обрыв)	244	Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ на землю)
179	Неисправность цепи главного реле (КЗ на землю)	245	Неисправность в цепи зажигания 5 (КЗ на землю)
181	Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ)	246	Неисправность в цепи зажигания 6 (КЗ на землю)
182	Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв)	247	Неисправность в цепи зажигания 7 (КЗ на землю)
183	Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ на землю)	248	Неисправность в цепи зажигания 8 (КЗ на землю)
184	Неисправность цепи тахометра (КЗ)	251	Неисправность цепи прожиг датчика МРВ (КЗ)
185	Неисправность цепи тахометра (Обрыв)	252	Неисправность цепи прожиг датчика МРВ (Обрыв)
186	Неисправность цепи тахометра (КЗ на землю)	253	Неисправность цепи прожиг датчика МРВ (КЗ на землю)
187	Неисправность цепи расходомера топлива (КЗ)		
188	Неисправность цепи расходомера топл (Обрыв)		

