

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСОВ:

1. Выключите электрооборудование автомобиля
2. Отсоедините шлейф заземления и вытащите антенный кабель из уплотнителя на длину 20-30 см.
3. Удалите остатки старых усов. Обезжирьте место крепления антенны на стекле спиртосодержащей жидкостью.

4.1. Для антенн **ВЫМПЕЛ**

Отсоедините антенны от лобового стекла, открутите саморезы. оденьте маленькую шайбу на саморез, оденьте контактные площадки усов на саморез, закрутите саморез так чтобы усы могли вращаться. Разведите усы на необходимый угол и зафиксируйте саморезом.

4.2. Для других производителей.

Разберите антенну. Оденьте контактные площадки усов вместо штатных усов. Зафиксируйте усы саморезом или штатным крепежом.

Соберите корпус антенны.

5. Приклейте корпус антенны, используя фиксатор
6. отделив бумагу, защищающую липкий слой, прикрепите усы к лобовому стеклу автомобиля параллельно кромкам лобового стекла. Концы приемных элементов закрепите с помощью круглых наклеек. Для лучшего приема радиостанций желательно, чтобы радиоприемные элементы антенны находились на расстоянии не менее 5 см от краев лобового стекла.
7. Закрепите шлейф заземления (короткий провод) под винт держателя зеркала или солнцезащитного козырька, либо к очиненному до металла месту корпуса автомобиля. Обратите внимание на обеспечение устойчивого контакта с корпусом автомобиля, так как от этого зависит качество работы антенны.

